MODE D'EMPLOI

KTV-10

MICROPHONES AVEC CABLES

LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI AVANT UTILISATION

1 .FONCTIONS MICRO MAIN

l'émetteur est éteint (aucun signal n'est transmis). En position ON, l'émetteur est allumé et le signal provenant du micro main est transmis au récepteur (Mixeur ou Amplificateur).

Si vous vous approchez d'une enceinte vous risquez d'avoir un un effet dit "larsen" c'est-à-dire que le micro reçoit le son provenant des enceintes et forme une boucle, il faut vous éloignez des enceintes ou changer de position.

Pensez à mettre le micro sur OFF lorsque vous ne vous en servez pas.

8. GARANTIE

Les équipements sont couverts par une garantie d'1 an pièces et main d'œuvre. Les principes suivants s'appliquent à partir du moment où l'appareil quitte nos usines. La facture de mise à la consommation fera foi de date de départ de la garantie.. Seules les sociétes agréées par nous même sont autorisées à opérer sur ces équipements. La garantie devient nulle si l'intervenant n'est pas agréé.
Durant la période de garantie, tout matériel défectueux doit nous être retourné dans son emballage d'origine. Nous vous retournerons l'appareil au cours de l'année de garantie. Au-delà, les frais d'expédition seront à la charge du client.
Pour toute demande relative à ces services, adressez-vous à votre distributeur habituel, qui sera le plus apte à vous renseigner

CE